Aeroporti di Roma

ROMA–FIUMICINO

AREA DI –APRON– E –LINK–

IDENTIFICAZIONE PARCHEGGI E RULLAGGIO AA/MM SUI PIAZZALI–

AIRCRAFT STANDS IDENTIFICATION AND APRON MOVEMENT–

LEGENDA

- VIABILITA' A DOPPIO SENSO
- VIABILITA' A SENSO UNICO
- AREE DI CANTIERE
- AREE MEZZI RAMPA
- START–UP POINT
- IHP / STOP POINT
- Y1 APRON IHP
- SELF MANOEUVRING EXIT
- EXIT WITH PUSH–BACK

SEGNALETICA PRIMARIA DA RISPETTARE

LIMITE DI VELOCITA' 30

RULLAGGIO AEROMOBILI

CARGO CITY
SOTTOPASSO TUNNEL
PIAZZOLA PROVA MOTORI PROVVISORIA
AREA RAMPA
ENGINE TEST AREA
AREA RAMPA ECHO
NO TAXI
AL VARCO N°5
NET
FIRE BRIGADE
MANUTENZIONE RAMPA
MOLO A
MOLO B
MOLO D
MOLO E
Nuovo BHS
TERMINAL 1
TERMINAL 2
TERMINAL 3
TERMINAL 5
Crew gate
TORRE DI CONTROLLO
CONTROL TOWER
PISTA DI VOLO 07 – 25
"SERAM"
ZONA "SERAM"
AVIANCORPO
Varco n.3 FIRE BRIGADE
Varco n.1 MAINTENANCE AREA
SATELLITE OVEST

Allegato 2 E–15 /Disposizioni di Safety

SICUREZZA OPERATIVA (ISE)

Aggiornamento 1 Dicembre 2022 N.4